

İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI

(TOOLBOX SAFETY TALKS)

No: 16

YÜRÜYÜŞ ve ÇALIŞMA YÜZEYLERİ

Temizlik

- Tüm çalışma ve yürüme yerleri, temiz ve düzenli olmalıdır.
- Her çalışma alanında yerler, temiz ve kuru bir şekilde tutulmalıdır. Islak çalışma yerlerinde, uygun drenaj yapılmalı, zemin kurutulmalı veya yüksek çalışma platformları sağlanmalıdır.
- Çalışma yerlerinde, dışarı çıkan çivi, kıymık, zeminde delik/boşluk veya gevşeklik olmamalıdır.

Geçiş Yerleri

- Geçişler, serbest ve sağlam durumda tutulmalı ve engellerden temizlenmelidir.
- Geçici yürüme yerleri düzgün şekilde işaretlenmelidir.

İskele ve Korkuluklar

Döşemeler ve/veya korkuluklar, çalışan personeli, üstü açık kazılar, tank ve kazanlar gibi düşme tehlikesi olan yerlerde koruma sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.

İskelenin Aşırı Yüklenmesi

- Yüklemenin azami sınırı, tahtaların üzerinde, görülecek bir yere yazılmalıdır.
- Bina veya başka bir konstrüksiyonun taban veya çatısı, onaylı yük miktarından fazla yükü yüklenmemelidir.

Çalışma Zeminindeki Boşluklar

- Standart korkuluklar, merdiven üzerinde bulunan her türlü açıklığı gidermek için yapılmalıdır.
- Tabandaki boşlukların üzerleri kapatılmalıdır.
- Tabandaki boşluğun üzeri tekrar açılmak zorunda kalırsa:
 - Ya geçici korkuluk yapılmalı,
 - Ya da personeli uyarmak için bir görevli bulundurulmalıdır.
- Yüksekliği ne olursa olsun, yanları açık platform ve çalışma yerleri ve benzeri geçiş yolları, standart korkuluk ve tekmelik tahtaları ile güvenceye alınmalıdır.
- Dört ve daha fazla basamağı olan her merdivende, standart korkuluk olması gerekmektedir.

Merdivenler

- Merdivenler, sağlam bir şekilde alttan ve üstten bağlanmalı ya da yerinde sabit tutulmalıdır.
- Ulaşılmak istenen platform seviyesinden en az 1m daha uzun olmalıdır.
- Basamak tip merdivenin en üst basamağı üzerine çıkılmamalıdır.
- El merdivenlerinden inerken veya çıkarken elleri onun üzerinde tutun.
- Metal merdivenler, elektrik tehlikesi bulunan yerlerde kullanılmamalıdır.
- Çalışanların yüzü, merdivenden inerken veya çıkarken, her zaman merdivene doğru olmalıdır.
- Kısa merdivenler, daha uzun bir merdiven elde etmek için birbirine eklenmemelidir.

İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI

(TOOLBOX SAFETY TALKS)

No: 16

-
- Merdivenler, yatay pozisyonda inşaat iskelesi veya platform olarak asla kullanılmamalıdır.